MANUAL DE INSTRUCCIONES

VTA - 82556



Sistema de Amplificación Portátil Recargable Bluetooth

Compatible con dispositivos móviles, reproductores MP3, computadores y reproductores DVD.

Por favor lea todas las instrucciones detenidamente y guarde para uso futuro.

Muchas gracias por haber comprado este amplificador portátil recargable bluetooth! A fin de conocer este amplificador portátil, por favor, tómese el tiempo para leer este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo. Le ayudará a conocer mejor cada función. Guarde bien este manual úselo como referencia de largo plazo.

PRECAUCIONES

Para evitar fallas de funcionamiento y daños, lea todas las instrucciones de operación y seguridad a continuación.

- Este amplificador portátil le ofrece 3 diferentes fuentes de alimentación: AC 120V / 60Hz, Fuente de alimentación externa DC 12V-15V 50W, Batería Plomo 12V DC / 4AH 50W no utilice fuentes estándar, su poder NO PUEDE superar los 12V DC / 4AH 50W. Para utilizar la fuente de alimentación DC12V-15V 50W, por favor desconecte el cable de CA.
- NO trate de tocar las piezas internas del sistema amplificador portátil para evitar cualquier posible riesgo de descarga eléctrica.
- NO intente reparar el sistema más allá de lo especificado en estas instrucciones de funcionamiento. Todos los servicios deben ser remitidos a los centros de servicio técnico calificados.
- El cable de alimentación del amplificador portátil debe ser desconectado de la toma de corriente cuando proponga no utilizarlo por un largo tiempo.
- Él amplificador portátil debe situarse al menos a 20 cm de otros dispositivos de manera que su ubicación no interfiera con la ventilación adecuada.
- Él amplificador portátil debe mantenerse alejado de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
- Nunca coloque el amplificador portátil en lugares susceptibles de salpicaduras ni coloque recipientes de agua sobre él, vidrios, floreros.... Si algún líquido entra en las piezas de metal o al amplificador portátil, por favor, apague el sistema y póngase en contacto con los centros de servicio técnico calificados para revisarlo antes de continuar el uso.
- Cuando no esté utilizando el altavoz, por favor desenchufe el cable de alimentación de la red eléctrica.
- Cuando se utiliza una toma de corriente o el conector como una fuente de encendido / apagado del dispositivo, asegúrese de que sea fácil de acceder y operar.

PRECAUCIONES USO DE LA BATERIA

- Asegúrese de cargar la batería de plomo-ácido durante un mínimo de 12 horas para las primeras 3 horas de uso.
- Cargue la batería dentro de 24 horas cuando note que la batería está baja potencia. Si usted no puede cargar la batería en el periodo de 24 horas, se reducirá la vida útil de la batería, causando la incapacidad de quedar totalmente cargada y acortando su tiempo de trabajo.
- Técnicos no profesionales no deben abrir el amplificador portátil o la batería de plomo-ácido.
- NO utilice esta batería de plomo-ácido con otro dispositivo
- Si desea utilizar una batería nueva, debe utilizar una de las mismas características. De lo contrario, puede causar daños o averías en el funcionamiento.
- Trate adecuadamente la batería, por favor ponga la batería en desuso en una papelera de reciclaje específico o entréguela a una institución de reciclaje.

- Si usted no utiliza el amplificador portátil durante mucho tiempo, por favor recargue la batería al menos una vez cada 3 meses para evitar daños en la batería.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado con procesador de audio AB y salida BTL para producir un sonido limpio y un bajo potente.
- Diseños especiales con estructura de protección eléctrica y cortocircuitos.
- Construido con una batería de plomo-ácido recargable para uso al aire libre
- Micrófonos inalámbricos profesionales y funciones de karaoke con MIC vol. y controles Eco voz.
- Entrada de guitarra con control de volumen para la guitarra
- Con 1 conector para micrófono alámbrico
- Función de micrófono
- Con USB / lector de tarjetas SD, decodificación MP3
- Con la función Bluetooth (versión 2.1).

ESPECIFICACIÓNES

P.M.P.O. 450W
Potencia de salida: 45W (FO = 1 kHz, THD = 10%)
Unidad del conductor: 8 "4 ohm * 1, satélite 2" * 1
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 22 KHz
S / N Ratio: 85 dB.
Fuente de alimentación: batería de plomo DC: 12V 4.5AH
DC Fuente de alimentación externa: DC 12V - 15V (50W)
Fuente de alimentación de CA: 120V/60Hz 50W
La autonomía de uso es de 8 horas*

*La autonomía varía de acuerdo al nivel de volumen de operación.

CONEXIONES PERIFERICAS Y FUENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- 1. Inserte el disco USB o una tarjeta SD a los puertos correspondientes en el panel de control se hace referencia al diagrama 1.
- 2. Conecte el cable del micrófono a la toma MIC correspondiente. Puerto de entrada en el panel de control del amplificador portátil, conecte su guitarra eléctrica a la entrada de guitarra de la cual hace referencia el **Diagrama 1.**
- 3. Conecte sus equipos de audio (TV/DVD/MP3/IPhone/Ipad) a los puertos de entrada de señal de audio (3,5 mm y RCA) en el panel posterior del altavoz que se refieren al **Diagrama 2.**
- 4. Después de que todas las conexiones estén correctas, seleccione una fuente de alimentación, tome como referencia el **Diagrama 2.**



Diagrama 1

A. Fuente de alimentación de CA: Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación de CA y conéctelo a una toma de CA 120 V / 60 Hz. Gire el botón de fuente de energía AC INPUT y gire el botón de alimentación de CA a ON. El amplificador aquí es alimentado por AC 120 V / 60 Hz. Esta operación es adecuada para uso en interiores y para la recarga de la batería.

B. Fuente de alimentación de la batería: gire el botón POWER AC en OFF y desconecte el cable de alimentación de la toma de CA. A continuación, gire el botón de la fuente de energía DC INPUT. El amplificador aquí es alimentado por la batería. Esta operación es conveniente para el uso al aire libre. La fuente de alimentación de la batería es DC 12V 4.5AH.

C. Fuente de alimentación externa de 12 VDC - 15 V (50W): Apague el botón POWER de CA y desconecte el cable de alimentación de la toma de CA. A continuación, gire el botón de fuente de energía a DC INPUT, conecte el polo positivo de la fuente de alimentación externa al terminal rojo de DC 12V - 15V en el panel posterior del amplificador. Luego conecte el polo negativo al terminal NEGRO. El amplificador aquí es alimentado por la fuente de alimentación externa de DC. Esta operación es para el uso de la reserva cuando la energía de la batería se agote.


COMPUTER
Flat panel TV
DVD/CD
MP3
AUDIO INPUT
AUDIO OUPUT
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
MADE IN CHINA
EXTERNAL POWER SUPPLY
CAUTION
This speaker can accept external power supply DC INPUT voltage 12V-15V, power input at least 50W.
To use DC INPUT, please switch OFF the AC POWER first, then connect the external power supply's positive pole to the RED terminal and negative pole to the BLACK terminal. To operate the system, please switch the POWER SOURCE to DC INPUT.
POWER SOURCE
DC INPUT
F.CHARGE
OFF
AC INPUT
ON
OFF
AC POWER
DC:12V~15V/50W IN
~120V/60Hz 50W

Diagrama 2

INSTRUCCIONES DE USO DEL AMPLIFICADOR PORTATIL

Control Panel (Diagrama 3)



Diagrama 3

1. Ecualizador.
2. Indicador de USB / SD.
3. Ranura para tarjeta SD.
4. Puerto USB.
5. Repetir.
6. Pista anterior.
7. Pausa y reproducción.
8. Pista siguiente.
9. Input Switching: modo de selección de : AUX / USB /SD /Bluetooth / Rádio FM.
10. Puerto de entrada de la guitarra eléctrica.
11. Control electrónico de volumen de la guitarra.
12. Control de eco del micrófono.
13. Control de volumen del micrófono.
14. Karaoke Mode: Habilita la salida del audio de la música y el micrófono de forma simultanea.
15. Puerto de entrada de 6.3mm para micrófono alámbrico
16. Luz indicadora de encendido.
17. Contról de volumen Principal.
18. Luz indicadora de carga de la batería.
19. Luz indicadora de Bluetooth.

FUNCIÓN BLUETOOTH

Pulse el botón "Input Switching" hasta que parpadee el indicador Bluetooth.
Active el Bluetooth en su teléfono móvil busque este altavoz BLUETOOTH. Usted encontrará el nombre del dispositivo de MCP-100 (VTA-82555). Seleccione este dispositivo para conectar a los altavoces. El indicador dejará de parpadear y se ilumina en color azul cuando esté vinculado con éxito.
Después de la vinculación, se puede empezar a reproducir música desde el teléfono móvil.

FUNCIÓN RADIO FM

• Encienda el dispositivo.
• Pulse el botón INPUT varias veces hasta encontrar la función de radio.
• Pulse el botón Play / Pause ▶II para escanear todos los canales disponibles, el dispositivo automáticamente comenzara a escanear todas las estaciones y las estaciones de FM preestablecidas
• Pulse salto hacia adelante ▶▶I para buscar la próxima estación FM disponible, o salto hacia atrás I◀◀ para escuchar la emisora anterior.
• La calidad de audio depende directamente de la potencia de la señal de radio.

PANEL POSTERIOR

(Diagrama 4)

- 1. 3.5mm puerto de entrada de señal: Para el PC / Notebook / TV / MP3 / IPhone/ Ipad, etc.
- 2. AUX RCA puerto de entrada de señal: Para DVD / Notebook / TV /MP3 / IPhone / Ipad, etc.
- 3. Línea de señal puertos de salida: Para la señal de audio de salida a otro equipo con amplificadores. La línea de audio señal de salida se fija en 400 V + /-50mV. El control de volumen master no tiene ningún efecto en este canal.
- 4. Botón de la fuente de alimentación:

    A. Modo de ENTRADA DC
    - Al desconectar la corriente alterna por la de la batería.
    - Al desconectar la fuente de alimentación de CA y apagar el botón de fuente de energía ENTRADA DE DC, puede conectar el altavoz a una fuente de alimentación externa de DC (12V - 15V, fuente de + - 50W), el Amplificador portátil se cambia automáticamente a la fuente de alimentación externa de DC.

    B. F. Carga / OFF (batería rápida recarga modo ON / OFF)
    -Al configurar este botón para el modo de F. carga / OFF, el altavoz está en modo OFF. Se puede activar el botón de alimentación de CA a ON y conectar el amplificador a la Fuente de alimentación de (120VAC) inicia la carga rápida de la batería la cual necesita 12 horas para la carga completa. Por favor, recuerde apagar el botón de alimentación de CA y desconecte el cable de carga de la batería después de que el indicador CHG (indicador de carga) se enciende de color rojo durante el tiempo de carga.

- 5. Botón AC ENCENDIDO / APAGADO:

    - Cuando se utiliza la fuente de alimentación de DC externa o fuente de alimentación de la batería cambia este botón a OFF
    - Al utilizar F. carga / OFF (batería rápido recargar modo ON-OFF) o fuente de alimentación de CA 120/60Hz, cambie este botón en ON.
    - Cuando se utiliza la fuente de alimentación de CA, gire el botón de fuente de energía de CA ENTRADA luego gire el botón de alimentación de CA a ON, a continuación, conecte el cable de alimentación a la toma de CA. Si el nivel de la batería es bajo vuelve a cargar al mismo tiempo en este modo.
    - Para apagar todo el sistema, ajuste el botón de fuente de energía AC ENTRADA cambie este botón ALIMENTACIÓN AC en OFF.

- 6. Conecte el terminal rojo al polo positivo de la fuente de alimentación externa de DC
- 7. Conecte el terminal Negro al polo negativo de la fuente de alimentación DC Esternal
- 8. Puerto para cable de alimentación de CA Fuente de alimentación 120V/60Hz 50W.



Diagrama 4

PANEL DE LA BATERÍA

(Diagrama 5)

Este panel se abrirá sólo cuando reemplace una batería nueva, los centros de servicio técnico calificado. Para evitar los posibles peligros y daños a la batería, asegúrese de que la batería nueva es de la misma especificación con la batería original. Por favor siga los siguientes pasos correctamente.

1. Retire los 6 tornillos periféricos y extraiga el panel.
2. Saque la batería y presione los sujetadores de remache y desconecte los cables. Por favor trabaje con cuidado para evitar daños.
3. Retire los 2 tornillos de la abrazadera de metal de la batería
4. Reemplace la batería nueva. Asegúrese de que la nueva batería es de la misma especificación con la batería original. conecte el cable rojo al terminal rojo y el cable Negro al Terminal Negro. Después de insertar y conectar los terminales, asegúrese de que las conexiones sean fijas y firmes.
5. Vuelva a enroscar tanto la abrazadera de metal de la batería y el panel de la batería con sus respectivos tornillos.


Mobile Battery Speaker
Rechargeable Battery: 12V, 4.5Ah
NOTICES:
1.If you change battery, please make sure to use the same specification. Otherwise, it may cause damage or work unproperly.
2.Please charge the speaker for at least 12 hours before use.
3.If the battery is lack of power or in low voltage,please recharge it within 24 hours.
If you do not use the speaker for long time, please recharge the battery at least ONE time within every 3 months.

Diagrama 5

MICRÓFONO INALÁMBRICO

- Retire la cubierta en el micrófono e inserte 2 baterías asegúrese de que conectadas a la polaridad correcta.
- Encienda el interruptor. El LED se iluminará.
- La mejor distancia de recepción inalámbrica es hasta máximo 15 metros.
- Si deja de usar el micrófono, puede cambiar a modo OFF o MUTE.
- Durante el uso de micrófono, evitar estar cerca de superficies de metal o de paredes, que puede afectar a la transmisión inalámbrica.
- La distancia de recepción máxima del Micrófono inalámbrico es de 30 metros. Cuando el nivel de batería es bajo, esta distancia se disminuye también. Puede también ser afectada por el entorno.
- Para obtener el mejor rendimiento de canto, por favor tenga la boca alejada del micrófonode 5 a 15 cm, con un ángulo de 45 grados.
- Por favor, no mantener el micrófono cerca de otro micrófono que tenga la misma frecuencia. De lo contrario, tendrá interrupción o interferencias.
- Si dos amplificadores con micrófonos inalámbricos son utilizados al mismo tiempo, deben mantenerse mínimo 100 metros de distancia el uno del otro.
- Por favor, preste atención al nivel de la batería. Si la batería está baja, el rendimiento se verá afectado. Si no se utilizara durante un periodo prolongado de tiempo, por favor, no olvide quitar la batería. De lo contrario, el líquido de la batería puede dañar el micrófono.



ACCESORIOS

- 1 Amplificador portátil
- 1 micrófono inalámbrico
- 1 Cable de alimentación
- 1 Manual de usuario

FALLAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIÓN DE LA FALLA
Indicador apagado y no sale sonido.	1. Botón de alimentación de CA está todavía OFF. 2. Batería APAGADO, sin energía.	1. Encienda el botón de alimentación de CA a ON. 2. Conecte el cable de alimentación a la toma AC 110V/60Hz para probar si el amplificador sigue trabajando y recargar la batería
Indicador encendido pero no hay sonido	1. Erróneamente se conectó el RCA o entrada de audio de 3.5mm 2. El volumen principal está en el mínimo.	1. Apague el amplificador y compruebe todas las conexiones de los cables de audio. 2. Mueva el contról de volumen al nivel deseado.
Ruido en el sonido	Conexiones de audio y cables inadecuados o diafonia.	1. Apague el amplificador y compruebe todas las conexiones de los cables de audio para ver si están conectados correctamente. 2. Si todos los cables se encuentran bien conectados el ruido puede ser causado por algunas conversaciones cruzadas externas a su equipo de audio, se puede bajar el nivel del volumen para resolverlo.
Se escuchan sonidos agudos cuando se usan los micrófonos.	1. El volumen MIC es demasiado alto. 2. Los micrófonos estan mur cerca del amplificador.	1.Gire el control de volumen del MIC para bajarlo. 2. Mantenga los micrófonos por lo menos a 2 metros de distancia del altavoz.
La distancia del micrófono inalámbrico y el amplificador es la adecuada pero la voz se entrecorta, tiene ruido o distirsiones.	1. Las pilas del micrófono están agotadas.	Sustituya las pilas por unas nuevas de la misma especificación.
Los sonidos Agudos y Graves no son los suficientemente fuertes.	El volumen de agudos y bajos se encuentra muy bajo.	Ajuste el volumen al nivel deseado.
Si el amplificador no funciona correctamente realizando las acciones anteriores y persiste la falla por favor diríjase a uno de los centros de servicio técnico calificados para revisar y reparar el amplificador. NO intente reparar el sistema más allá de lo especificado en este manual. Todas las reparaciones deben ser realizadas en los centros de servicio calificado de no hacerlo perdera la Garantía.		

Sistema de Amplificación Portátil Recargable Bluetooth

VTA-82556

Garantía de 1 años por defectos de fabricación.

Hecho en China